

Declaration of Conformity
Scan for:
User Guide
Assembly Direction



other languages are online available:
CZ, FI, GR, PL, RO, SK, SL and SE

WARNING: Risk of Electric Shock, Fire, and Injury.
Review assembly instructions to confirm appropriate critical components and accessories are being used with this furnishing.

MISE EN GARDE : Risque de choc électrique, d'incendie et de blessure
Passez en revue les instructions d'assemblage pour confirmer que les composantes et les accessoires critiques appropriés sont utilisés avec cet ameublement

ВНИМАНИЕ: Риск поражения электрическим током, пожара и травмы Ознакомьтесь с инструкциями по сборке, чтобы убедиться в том, что с данным комплектом используются соответствующие критичные компоненты и принадлежности


ةباصلا وأ قيرح وأ ةيئابرهك ةمدصول ضرعتلا رطخ :ريذحت
نم دكأتلل عيمجتلا تاداشرا عجار
ةبس انملا ةيساسلا تانوكملاو تاقحلملا م ادختسا
ثاألا اذه عم

WARNING: Gefahr von Stromschlag, Brand und Verletzung. Überprüfen Sie die Montageanleitung, um geeignete kritische Komponenten und Zubehör, die mit diesen Möbeln verwendet werden, zu bestätigen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken, brand en verwondingen
Bekijk de montage-instructies om na te gaan of de juiste kritieke onderdelen en accessoires bij deze apparatuur worden gebruikt

AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica, incendio e lesioni
Rivedere le istruzioni di montaggio per confermare l'uso di componenti e accessori critici adatti a questo mobile

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones Revise las instrucciones de montaje para confirmar cuales son los componentes críticos adecuados y accesorios que se están utilizando con este mobiliario



⚠ WARNING



Risk of Fire, Injury or Electrical Shock

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

1. The roof surface is not designed for any type of load. Do not put any objects on the roof surface. Do not drill holes in or attempt to hang items on pod.
2. This furnishing shall only be used in light or ordinary hazard occupancies. This furnishing shall only be used in locations with standard-response sprinklers or quick response sprinklers.
3. When installed in accordance with installation instructions provided with each product, this furniture may be used beneath sprinklers subject to approval of the "Authorities Having Jurisdiction".
4. Only qualified electricians are to open covers and make, with installation instructions intended for this product, electrical connection from the building to the furniture.
5. Where switched outlets are installed, set these to the off position before connection.
6. The phone booth must be connected to a 15A branch circuit and RCD (for non US and non Canadian markets only).
7. Please read instructions before opening covers / making electrical connection. Warning: MAX Loading - 1.41kW.
- Do not overload integrated sockets.
8. Connect only computer equipment and associated peripherals into the integrated sockets. Do not plug vacuum cleaners, heaters/high load equipment/air conditioning units/extension leads into sockets.
9. Not suitable for use by children.
10. Do not expose phone booth to sources of heat or flame at any time.

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor brand, verwondingen of elektrische schokken.

Bij het gebruik van elektrische meubels moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

1. Het dakoppervlak is niet berekend op wat voor belasting dan ook. Plaats geen voorwerpen op het dakoppervlak. Boor geen gaten in de module en probeer er geen voorwerpen aan te hangen. Dit meubel mag alleen gebruikt worden in zones met licht of gemiddeld gevaar.
2. Dit meubilair mag alleen worden gebruikt in locaties met standaard response sprinklers of quick response sprinklers.
3. Wanneer dit meubilair overeenkomstig de voor het product bestemde installatievoorschriften is geïnstalleerd, mag het onder sprinklers worden gebruikt, onder voorbehoud van goedkeuring door de "Bevoegde instanties".
4. Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen afdekkingen openen en elektrische aansluitingen van het gebouw naar het meubel maken.
5. Wanneer er geschakelde stopcontacten geïnstalleerd zijn, moet u die vóór de aansluiting in de uit-stand zetten.
6. De telefooncabine moet aangesloten worden op een 15A aftakcircuit en een RCD (alleen voor niet-Amerikaanse en niet-Canadese markten).
7. Lees de instructies voordat u afdekkingen opent / elektrische aansluitingen maakt. Waarschuwing: MAX. Belasting - 1,41kW.
- Overbelast de geïntegreerde stopcontacten niet.
8. Sluit alleen computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur aan op de geïntegreerde stopcontacten. Steek geen stofzuigers, verwarmingstoestellen/apparatuur met hoge belasting/airco's/verleng snoeren in de stopcontacten.
9. Niet geschikt voor gebruik door kinderen.
10. Stel de telefooncabine nooit bloot aan warmtebronnen of vlammen.

⚠ MISE EN GARDE



Risque d'incendie, de blessure ou de choc électrique
Lors de l'utilisation de mobilier électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment :

1. La surface du toit n'est pas conçue pour tout type de charge. Ne placez aucun objet sur la surface du toit. Ne percez pas de trous et ne tentez pas de suspendre des articles sur la nacelle. Cet ameublement ne doit être utilisé que dans des locaux à risques légers ou ordinaires.
2. Cet ameublement ne doit être utilisé que dans les emplacements équipés de gicleurs d'intervention standard ou d'extincteurs d'intervention rapide.
3. Lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation prévu pour chaque produit, cet ameublement peut être utilisé sous les gicleurs sous réserve de l'approbation des « Autorités compétentes ».
4. Seuls des électriciens qualifiés doivent ouvrir les couvercles et effectuer des connexions électriques entre le bâtiment et l'ameublement.
5. Lorsque des prises commutées sont installées, les régler à la position d'arrêt avant la connexion.
6. La cabine téléphonique doit être raccordée à un circuit de dérivation de 15 A et à un disjoncteur RCD (pour les marchés non américains et non canadiens seulement).
7. Veuillez lire les instructions avant d'ouvrir les couvercles ou d'effectuer une connexion électrique. Mise en garde : Chargement MAX - 1.41 kW Ne surchargez pas les prises intégrées.
8. Branchez uniquement l'équipement informatique et les périphériques associés dans les prises intégrées. Ne branchez pas les aspirateurs, les appareils de chauffage, les équipements à charge élevée, les unités de climatisation et les rallonges dans les douilles.
9. Ne convient pas aux enfants.
10. N'exposez jamais la cabine téléphonique à des sources de chaleur ou de flammes.

⚠ ATTENZIONE



Rischio di incendio, lesioni o scosse elettriche.

Quando si utilizza un prodotto elettrico, si devono sempre seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. La superficie del tetto non è progettata per nessun tipo di carico. Non mettere oggetti sulla superficie del tetto. Non forare o tentare di appendere oggetti al pod. Questo elemento deve essere usato solo in occupazioni leggere o a rischio ordinario.
2. Questo elemento deve essere usato solo in luoghi con sprinkler a risposta standard o sprinkler a risposta rapida.
3. Se installati in conformità con le istruzioni di installazione previste per ogni prodotto, questi elementi possono essere utilizzati sotto gli sprinkler, previa approvazione delle "Autorità giurisdizionali".
4. Solo gli elettricisti qualificati possono aprire i coperchi ed eseguire il collegamento elettrico dall'edificio all'elemento.
5. Se sono installate prese commutate, impostarle sulla posizione OFF prima del collegamento.
6. La cabina telefonica deve essere collegata a un circuito derivato da 15 A e a un RCD (solo per i mercati non statunitensi e non canadesi).
7. Si prega di leggere le istruzioni prima di aprire i coperchi/effettuare il collegamento elettrico. Attenzione: Carico MAX - 1,41 kW.
- Non sovraccaricare le prese integrate.
8. Collegare solo l'attrezzatura del computer e le periferiche associate alle prese integrate. Non inserire aspirapolvere, riscalda tori/apparecchiature ad alto carico/condizionatori d'aria/cavi di prolunga nelle prese.
9. Non adatto all'uso da parte dei bambini.
10. Non esporre mai la cabina telefonica a fonti di calore o fiamme.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, lesiones o descarga eléctrica
Cuando use un mueble eléctrico, deberá observar siempre precauciones básicas como las siguientes:

1. La superficie del techo no está diseñada para ningún tipo de carga. No coloque ningún objeto sobre la superficie del techo. No taladre agujeros ni intente colgar artículos en el compartimento. Este mobiliario solo se debe utilizar en sitios de riesgo liviano u ordinario.
2. Este mobiliario solo debe usarse en ubicaciones con rociadores de respuesta estándar o rociadores de respuesta rápida.
3. Cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas con cada producto, este mueble puede usarse debajo de los rociadores sujeto a la aprobación de las "autoridades competentes".
4. Solo electricistas calificados deben abrir las cubiertas y realizar la conexión eléctrica desde el edificio hasta los muebles.
5. Cuando haya tomas de corriente con interruptor, colóquelas en la posición de apagado antes de conectarlas.
6. La cabina telefónica debe estar conectada a un circuito derivado, de 15 A y un RCD (solo para mercados fuera de EE. UU. y Canadá).
7. Lea las instrucciones antes de abrir las cubiertas/realizar la conexión eléctrica. Advertencia: Carga máxima - 1.78 kw.
- No sobrecargue los enchufes integrados.
8. Conecte solo equipos de cómputo y periféricos asociados en los enchufes integrados. No conecte aspiradoras, calentadores/equipos de alta carga/unidades de aire acondicionado/cables de extensión en los enchufes.
9. No apto para niños.
10. No exponga la cabina telefónica a fuentes de calor o llamas en ningún momento.

⚠ WARNUNG



Gefahr von Brand, Verletzung oder Stromschlag

Bei der Verwendung einer elektrischen Einrichtung sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Die Dachfläche ist für keine Art von Last ausgelegt. Positionieren Sie keine Gegenstände auf die Dachfläche. Bohren Sie keine Löcher in den Pod und versuchen Sie nicht, Gegenstände an dem Pod aufzuhängen. Die Einrichtung darf nur in Bereichen mit leichter oder gewöhnlicher Auslastung verwendet werden.
2. Die Einrichtung darf nur an Orten mit Sprinkleranlagen verwendet werden, die ein Standard- oder schnelles Ansprechen haben.
3. Bei Installation gemäß den vorgesehenen Installationsanweisungen für das jeweilige Produkt können diese Möbel vorbehaltlich der Genehmigung der "Authorities Having Jurisdiction" (Behörden, die diesbezüglich Zuständigkeit haben) unter Sprinklern verwendet werden.
4. Nur qualifizierte Elektriker dürfen Abdeckungen öffnen und elektrische Verbindungen vom Gebäude zur Einrichtung herstellen.
5. Wenn geschaltete Ausgänge installiert sind, müssen diese vor dem Anschluss in die Position „Aus“ gebracht werden.
6. Das PhoneBooth muss an einen 15-A-Nebenkreis und an einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden (nur für Märkte außerhalb der USA und Kanadas).
7. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Öffnen der Abdeckungen/der Durchführung elektrischer Verbindungen.
- Warnung: MAX Ladeleistung – 1.41 kW.
- Integrierte Steckdosen dürfen nicht überlastet werden.
8. Verbinden Sie nur Computerausrüstung und zugehörige Peripheriegeräte an den integrierten Steckdosen. Verbinden Sie keine Staubsauger, Heizungen/Ausrüstung mit hoher Last/Klimaanlagen/Verlängerungskabel an den Steckdosen.
9. Nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
10. Das PhoneBooth darf zu keinem Zeitpunkt Hitzequellen oder Flammen ausgesetzt werden.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность пожара, травм или поражения электрическим током. При использовании электрической аппаратуры всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Поверхность крыши не рассчитана на какую-либо нагрузку. Не кладите никакие предметы на поверхность крыши. Не сверлите отверстия и не пытайтесь повесить предметы на кабину. Эта комплектация должна использоваться только в помещениях с малой или нормальной опасностью.
2. Данное оборудование должно использоваться только в местах со стандартными спринклерами или спринклерами быстрого реагирования.
3. При установке в соответствии с инструкциями по монтажу, предназначенными для каждого изделия, данная продукция может использоваться под спринклерами при наличии разрешения компетентных органов.
4. Открывать крышки и производить электрическое подключение от здания к оборудованию должны только квалифицированные электрики.
5. Если установлены розетки с выключателями, перед подключением установите их в положение «Выключено».
6. Телефонная будка должна быть подключена к электрической сети 15A и УЗО (за исключением США и Канады).
7. Перед открытием крышек / выполнением электрического подключения ознакомьтесь с инструкцией. Предупреждение: МАКС. нагрузка – 1,41 кВт Не перегружайте встроенные розетки.
8. Подключайте к встроенным розеткам только компьютерное оборудование и соответствующие периферийные устройства. Не включайте в розетки пылесосы, обогреватели, оборудование с высокой нагрузкой, кондиционеры, удлинители.
9. Не предназначена для использования детьми.
10. Ни в коем случае не подвергайте телефонную будку воздействию источников тепла или огня.

⚠️ ATTENZIONE



Risco de incêndio, ferimentos ou choque elétrico. Ao utilizar um equipamento elétrico, devem ser sempre seguidas as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. a superfície do teto não foi concebida para qualquer tipo de carga. Não coloque objectos sobre a superfície do tejadilho. Não efetuar furos nem tentar pendurar objectos na vagem. Este mobiliário só deve ser utilizado em ocupações de risco ligeiro ou normal.
2. Este mobiliário só deve ser utilizado em locais com sprinklers de resposta padrão ou de resposta rápida.
3. Quando instalado de acordo com as instruções de instalação fornecidas instruções de instalação fornecidas com cada produto, este mobiliário pode ser utilizado por baixo de sprinklers sujeito à aprovação das "Autoridades com Jurisdição".
4. Apenas os electricistas qualificados devem abrir as tampas e efetuar a instalação, com as instruções de instalação previstas para este produto, a ligação eléctrica eléctrica do edifício ao móvel.
5. Se estiverem instaladas tomadas com interruptor, coloque-as na posição de desligado antes da ligação.
6. A cabina telefónica deve ser ligada a um circuito de derivação de 15A e a um RCD (apenas para mercados não norte-americanos e não canadianos).
7. Leia as instruções antes de abrir as tampas / fazer a ligação eléctrica. ligação eléctrica. Aviso: Carga MAX - 1.41kW. Não sobrecarregar as tomadas integradas.
8. Ligar apenas o equipamento informático e os periféricos associados às periféricos associados às tomadas integradas. Não ligar aspiradores, aquecedores/equipamentos de aparelhos de ar condicionado/extensores nas tomadas.
9. Não é adequado para ser utilizado por crianças.
10. Não expor a cabina telefónica a fontes de calor ou de chama em qualquer altura.

⚠️ تحذير



خطر الحريق أو الإصابة أو التعرض لصدمة كهربائية.

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب الحرص دائماً على التقيد بالإجراءات الاحترازية الأساسية، ومنها:

1. لم يُصمم السطح لوضع أي نوع من الأحمال عليه. لا تضع أي شيء على السطح. لا تحفر ثقوباً أو تحاول تعليق أشياء على جدران الحجرة. مع العلم أن هذا الجهاز لا يُستخدم إلا في حيز مصنف على أنه ذو مخاطر تتراوح من خفيفة إلى عادية.
2. لا يُستخدم هذا الجهاز إلا في مواقع مجهزة بنظام مرشات إطفاء ذات استجابة قياسية أو سريعة.
3. عند تركيب هذا الجهاز طبقاً لإرشادات التركيب المخصصة لكل منتج، يمكن حينئذٍ استخدامه ضمن نظام مرشات إطفاء شريطة موافقة "السلطات ذات الولاية القضائية" على ذلك.
4. يجب ألا يتولى أي شخص فتح الأغطية وتوصيل الكهرباء من المبنى إلى الجهاز غير فنيي الكهرباء المؤهلون.
5. عند تركيب المآخذ المجهزة بمفاتيح كهربائية، تُضبط هذه المآخذ على وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل.
6. يجب توصيل كشك الهاتف بدائرة فرعية ذات تيار كهربائي بشدة 15 أمبير وجهاز لقطع التيار المتبقي (RCD) (في الأسواق خارج الولايات المتحدة وكندا فقط).
7. يُرجى قراءة الإرشادات قبل فتح الأغطية/إجراء التوصيل الكهربائي. تحذير: الحد الأقصى للتحميل - 1.41 كيلو وات. لا تفرط التحميل على المقابس المدمجة.
8. لا تُوصَل بالمقابس المدمجة سوى الحواسيب والأجهزة الطرفية المرتبطة بها. لا تُوصَل المكائن الكهربائية أو أجهزة التسخين/الأجهزة ذات الأحمال الكهربائية العالية/وحدات تكييف الهواء/أسلاك التمديد بالمقابس.
9. لا تحاول تحت أي ظرف من الظروف تحريك كشك الهاتف بعد تركيبه، إذ قد يؤدي ذلك إلى تضرر الكشك وجعله غير آمن للاستخدام، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لإصابة جسدية شديدة.
10. يمكن للموظفين المتخصصين فك كشك الهاتف قبل محاولة نقله من موقعه بموجب تصريح مسبق لهم بذلك.
11. غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال.
12. لا تعرض كشك الهاتف لمصادر الحرارة أو اللهب في أي وقت.